

**UPOZORNENIE:**

Zariadenie **nevyžaduje** fixnú odbornú montáž. Pred umiestnením zariadenia do vozidla a uvedením do prevádzky opatrne otvorte GPS jednotku pomocou skrutkovača a pripojte kabeľáž batérie do konektora. Následne umiestnite zariadenie na skryté miesto vo vozidle, napr. pod palubnú dosku tak, aby nebolo tienené kovovými časťami karosérie a zároveň malo dostatočný "výhľad" na oblohu na správne načítanie GPS polohy.

**Popis zariadenia**

**BAT Loc** je malý batériový lokalizátor určený na lokalizáciu, stráženie alebo na dohľadanie odcudzeného vozidla, tovaru alebo iného majetku. Na určenie polohy využíva družicové polohové systémy GPS a GLONASS. V prípade nedostupnosti družicových signálov (napríklad v budove alebo garáži) je lokalizácia zabezpečená z GSM siete pomocou rozpoznania prihlásených BTS staníc.

Ovládanie zariadenia a funkcie systému sú dostupné prostredníctvom webového užívateľského rozhrania na adrese [app.gpsloc.eu](http://app.gpsloc.eu) alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie GPS Loc. Prihlasovacie údaje do konta GPS Loc budú zaslané zákazníčkovi po objednaní služby GPS Loc.

**Prevádzkové režimy BAT Loc****Standardný režim**

Lokalizátor zasiela svoju aktuálnu polohu v pravidelných 24 hodinových intervaloch. Užívateľ si môže prostredníctvom prehľadnej mobilnej aplikácie skontrolovať polohu svojho vozidla alebo iného sledovaného predmetu. Čas intervalu na zasielanie polohy sa nastaví automaticky po pripojení batérie. Pre zmenu času intervalu batériu na cca 1 minútu odpojte a následne v požadovaný čas zasielania polohy pripojte.

(Napríklad: Ak chceme aby čas odosielania polohy bol o 8:00 hod., je potrebné v túto hodinu odpojiť následne pripojiť batériu. Zariadenie sa reštartuje, vyhľadá svoju polohu, ktorú odošle a nastaví interné hodiny. Je nevyhnutné aby malo zariadenie pri pripojení batérie priamy výhľad na oblohu a tak možnosť získať polohu. Následne sa zariadenie uvedie do režimu spánku a opäť sa prebudí o 24 hodín.)

**Sledovací režim**

V prípade straty alebo odcudzenia vozidla môže užívateľ na diaľku aktivovať režim sledovania. Pri najbližšom pripojení sa na server lokalizátor prijme povel na sledovanie a začne periodicky v 10 minútových intervaloch vysielat' svoju aktuálnu polohu, čím urýchli lokalizáciu a dohľadanie vozidla.

**Hlavné vlastnosti zariadenia bat loc**

- Nepotrebuje externé napájanie - je napájaný výhradne z internej batérie, z ktorej dokáže pracovať v štandardnom režime 500 až 700 záznamov.
- Nie je možné vyhľadať ho detektorom signálu - vďaka prevádzkovému režimu vysielania je lokalizátor väčšinu času v režime spánku, vysielá iba v nastavenú dobu

**Funkcie zariadenia BAT Loc**

- Automatická kontrola funkčnosti - server upozorní užívateľa v prípade straty spojenia s lokalizátorom
- Režim detekcie pohybu - je určený na stráženie statických objektov
- Upozornenie na slabú batériu - systém automaticky zašle upozornenie prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo emailom

**Voliteľné príslušenstvo BAT Loc**

Náhradná batéria k GPS/Glonass/GPRS lokalizátoru BAT Loc

**Obsah balenia BAT Loc EU 12**

- Lokalizačné zariadenie
- Aktívna SIM karta s predplateným paušálom na 12 mesiacov
- Návod na použitie

Paušál slúži na prenos dát medzi lokalizátorom, serverom GPS Loc a užívateľom na území krajín Európskej únie.

**Užívateľské návody:**

Užívateľské návody pre **online prístup cez aplikáciu pre smartfóny** a pre **online prístup do systému GPS Loc cez webové rozhranie** si môžete stiahnuť na adrese:

[www.gpsloc.sk/online-gps-lokalizator-bat-loc/](http://www.gpsloc.sk/online-gps-lokalizator-bat-loc/)